Mango220 Android ICS ADB ,MTP 드라이버 설치 방법

http://www.mangoboard.com/ http://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys Crazy Embedded Laboratory

Document History

Revision	Date	Change note
Init	2016-01-08	전종인

1.	ADB, M	ГР 드라이버 설치	4
	1.1.	ADB 드라이버 설치	4
	1.2.	MTP 드라이버 설치	.12

1. ADB, MTP 드라이버 설치

현재 상태를 확인한다.

root@android:/ # getprop sys.usb.config
adb,mtp

1.1. ADB 드라이버 설치

"Full" 이라고 장치관리자에 나타납니다. 마우스 우측 클릭 후 속성 -> 드라이버 업데이트



5



🌀 🗕 드라이버 소프트웨어 업데이트 - Full	
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어를 찾아봅니다.	
다음 위치에서 드라이버 소프트웨어 검색:	_
Y:₩work₩ain_exynos4412₩image₩adb_usb_driver ▼ 찾아보기(R) ▼ 하위 폴더 포함(I)	
◆ 컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택(L) 이 목록에는 장치와 호환되는 설치 드라이버 소프트웨어 및 동일한 범주에서 모든 소프트웨어를 표시합니다.	드라이버
다음(N) 취소





드라이버 받아서 곳에 파일 선택

9

🛃 파일 찾기	O ADDIDO	-	-	x		
찾는 위치(I):	🌗 adb_usb_driver	· •	G 🤌 📂 🖽 -	o 🎓 📂 🛄 -		
C	이름	*	수정한 날짜	유형		
최근 위치	amd64		2016-01-08 오후 8:	파일 폴더		
	android_winusb		2018-01-08 오후 8 2013-05-29 오전 5:	파일 줄다 설치 정보		
·····································		.inf.bak	2013-04-12 오전 12	BAK 파일		
() 라이브러리	라이브러리 같					
(씨) 컴퓨터						
<			F			
네트워크	파일 이름(N):	android_winusb	-	열기(0)		
	파일 형식(T):	설치 정보 (*,inf)		취소		

\bigcirc	🔟 드라이버 소프트웨어 업데이트 - Full
	설치할 하드웨어 장치 드라이버를 선택하십시오. 하드웨어의 제조업체와 모델을 선택한 후 [다음]을 클릭하십시오. 설치하려는 드라이버 디스 크가 있으면 [디스크 있음]을 클릭하십시오.
	모델 Mango Android ADB Interface Mango Android Bootloader Interface
	Mango Android Composite ADB Interface
	· 디지털 서명되지 않은 드라이버입니다. 디스크 있음(H) 드라이버 서명이 중요한 이유 ····································
	다음(N) 취소



확인 방법



1.2. MTP 드라이버 설치

드라이버는 아래 링크에서 받습니다. http://crztech.iptime.org:8080/Release/usb-driver/adb_usb_driver.zip

USB로 보드와 PC를 연결하면 장치관리자에서 "MTP" 이름으로 표시가 됩니다.









ⓒ 〗 드라이버 소프트웨어 업데이트 - MTP	×
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어를 찾아봅니다.	
다음 위치에서 드라이버 소프트웨어 검색: Y:₩work₩ain_exynos4412₩image₩adb_usb_driver ▼ 찾아보기(R)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· 커프티아 자치 드리아버 모르에서 지정 서태(!)	-
김규너의 경지 드나이미 속속에서 적합 전택(L) 이 목록에는 장치와 호환되는 설치 드라이버 소프트웨어 및 동일한 범주에서 모든 드라이 소프트웨어를 표시합니다.	ІН
다음(N)	취소

			x
3	🔟 드라이버 소프트웨어 업데이트 - MTP		
	아래 목록에서 장치 유형을 선택하십시오.		
	일반 하드웨어 종류(H):		
	🗊 적외선 장치		
	🐨 전송 케이블 장치		
	🖳 컴퓨터		
	플테이프 드라이브		
	〒 포트(COM & LPT)		
	프로세서		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	글蛊플로피 드라이브 컨트롤러		
	클 플로피 디스크 드라이브		
	III 휴대용 장치	=	
	嘲 휴먼 인터페이스 장치	-	
		-	
	다음(N)	<u></u>	2

ⓒ □ 드라이버 소프트웨어 업데이트 - N	итр
설치할 하드웨어 장치 드라이	버를 선택하십시오.
하드웨어의 제조업체와 모델	을 선택한 후 [다음]을 클릭하십시오. 설치하려는 드라이버 디스
크가 있으면 [디스크 있음]을	- 클릭하십시오.
제조업체	모델
(강화된 저장 장치)	I MTP Bluetooth 장치
(표준 MTP 규격 장치)	I MTP IP 장치
(표준 MTP 장치)	I MTP USB 장치
Microsoft	I MTP 장치
	I 스크 있음(H)
	다음(N) 취소

"다음" 선택하면 설치가 됩니다.



설치가 완료가 되면 아래와 같이 창이 나타납니다.

