Mango-IMX6Q Android 9.0 포팅가이드

http://www.mangoboard.com/ http://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys Crazy Embedded Laboratory

Document History

Revision	Date	Change note
Init	2020-09-03	전종인

1.	개발 환경	<u>.</u>	1
2.	문서 및	소스 다운로드	1
	2.1.	안드로이드 Pie 9.0, 커널,u-boot소스 다운로드 하기	5
	2.2.	U-boot, kernel, 안드로이드 컴파일 하기	5
	2.2.1.	Android 컴파일	5
	2.3.	이미지 툴 다운로드 해 보자	1
	2.3.2.	소소제목21	1

1. 개발 환경

리눅스 PC 우분투 16.04 64bit 운영체제에서 개발을 한다. 빌드에 필요한 Package는 <u>https://source.android.com/setup/build/initializing</u> 참조해서 설치를 해야 한다.

Mango-IMX6Q 보드는 i.MX6 Quad를 사용하고 있다. 회로도, 하드웨어 매뉴얼이 필요하다. 회로도는 <u>help@crz-tech.com</u>으로 요청하면 된다. 하드웨어 매뉴얼은 <u>http://crztech.iptime.org:8080/Release/mango-imx6q/Doc/Hardware/</u> 에서 다운로드 받으면 된다. 다른 자료는 http://crztech.iptime.org:8080/Release/mango-imx6q/ 에서 다운로드 받으면 된다.

2. 문서 및 소스 다운로드

https://www.nxp.com/design/software/embedded-software/i-mx-software/android-os-for-i-mxapplications-processors:IMXANDROID?&tab=Documentation_Tab 링크에서 android_p9.0.0_2.2.0-ga_docs.zip 파일을 다운로드 받는다. 다운로드 받으려면, nxp 홈페이지에 회원가입해야 한다.

압축을 풀면 Android_Release_Notes.pdf를 보면 i.MX6Quad Platform을 지원한다고 되어 있다. 관련 된 소스와 문서는 아래와 같이 정의가 되어 있다.

Android source code package	 imx-p9.0.0_2.2.0-ga.tar.gz: i.MX Android proprietary source code package to enable the Android platform on i.MX-based boards. For example, Hardware Abstraction Layer implementation and hardware codec acceleration. 	
Documents	The following documents are included in android_p9.0.0_2.2.0-ga_docs.zip:	
	 Android[™] Quick Start Guide (AQSUG): A document that explains how to run the Android platform on an i.MX board using prebuilt images. Android[™] User's Guide (AUG): A document describing procedures for configuring and building this release package. Android[™] Release Notes (ARN): A document that introduces key updates and known issues in this release. <i>i.MX Android[™] Extended Codec Release Notes</i> (IMXACRN): A document that provides the extended codec information. <i>i.MX Android[™] Camera Issues on the SDP Platform</i> (ACOI): A document that describes the camera issues on the SDP platform. <i>i.MX Graphics User's Guide</i> (IMXGRAPHICUG): A document that describes GPU 2D API, Tools, Memory, and Application programming guidelines. 	
Prebuilt images	You can test the Android platform with a prebuilt image on i.MX board before building any code:	
	 android_p9.0.0_2.2.0-ga_image_6qsabresd.tar.gz: 	
	Prebuilt images with NXP extended features for the SABRE-SD board.	
	The extended features include more multimedia format support.	
	 android_p9.0.0_2.2.0-ga_image_6qsabreauto.tar.gz: 	
	Prebuilt images with NXP extended features for the SABRE-AI board.	
	The extended features include more multimedia format support. • android_p9.0.0_2.2.0-ga_image_6sxsabresd.tar.gz:	
	Prebuilt images with NXP extended features for the i.MX 6SoloX SABRE-SD board.	
' 이제 포팅 할 준비가 되었디		

2.1. 안드로이드 Pie 9.0, 커널,u-boot소스 다운로드 하기

https://www.nxp.com/design/software/embedded-software/i-mx-software/android-os-for-i-mxapplications-processors:IMXANDROID?&tab=Design_Tools_Tab 링크에서 imx-p9.0.0_2.2.0-ga.tar.gz를 다운로드 받는다. 해당 소스를 리눅스 PC 작업할 디렉토리에 다운로드 받는다. 압축을 푼다. 이제부터 android_p9.0.0_2.2.0-ga_docs 디렉토리에 Android_User's_Guide.pdf 파일을 보면서 컴파일을 하면 된다. \$ tar xf imx-p9.0.0_2.2.0-ga.tar.gz

\$ mkdir ~/bin

\$ curl <u>https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo</u> > ~/bin/repo

\$ chmod a+x ~/bin/repo

\$ export PATH=\${PATH}:~/bin					
\$ source ~/ir	mx-p9.0.0_2.2.0-ga/ir	mx_android_setup.sh	I		
소스를 다운	로드를 한다. 약 3시	간 걸린다.			
다운로드가 완료가 되면, android_build 디렉토리가 생성이 되면서 다운로드 된 파일을 볼 수 있다.					
\$ cd android	_build/				
\$ ls					
Android.bp	SCR-p9.0.0_2.2.0-g	a.txt bootable	compatibility	y developers	external
kernel	packages	prebuilts test	vendor		
EULA.txt	art	bootstrap.b	ash cts	development	frameworks
libcore	pdk	sdk too	olchain		
Makefile	bionic	build	dalvik	device	hardware
libnativehelp	er platform_testing	system tools			

커널 소스는 vendor/nxp-opensource/kernel_imx/ 디렉토리에 있다.

u-boot 소스는 vendor/nxp-opensource/uboot-imx/ 디렉토리에 있다.

2.2. U-boot, kernel, 안드로이드 컴파일 하기

안드로이드, 커널, u-boot 컴파일 해 보자.

2.2.1. Android 컴파일

Mango-IMX6Q 보드와 유사한 sabresd 보드 이름으로 컴파일 한다.

\$ cd android_build

\$ source build/envsetup.sh

\$ lunch sabresd_6dq-eng

\$ make -j 9 2>&1 | tee build-log.txt

"lunch sabreasd_6dq-eng" 하면 보드는 sabreasd_6dq이고, eng는 개발자 옵션을 넣어서 컴파일 하는 것이다. 좀 더 자세한 내용은 user guide를 살펴보기 바란다.

컴파일 시간이 약 1시간 이상 걸린다. 리눅스 PC 성능은 RAM 16GB 이상, 하드디스크는 300GB 이 상 있는 것이 좋다.

컴파일이 완료되면 아래와 같이 메시지가 나옵니다.

build completed successfully (01:37:58 (hh:mm:ss))

2.2.2. U-boot 컴파일

\$ cd android_build

\$ source build/envsetup.sh

\$ lunch sabresd_6dq-eng

\$ make bootloader -j4

컴파일 결과 아래와 같이 메시지가 나옵니다.

build completed successfully (02:27 (mm:ss))

2.2.3. 커널 컴파일

\$ export MY_ANDROID=/home/icanjji/work/imx6q/android-work/android9.0-work/android_build

경로는 각자 환경에 맞게 세팅한다.

\$ cd \${MY_ANDROID}/vendor/nxp-opensource/kernel_imx

\$ echo \$ARCH && echo \$CROSS_COMPILE

Make sure you have those 2 environment variables set

If the two variables have not set, please set the as:

\$ export ARCH=arm

\$ export CROSS_COMPILE=\${MY_ANDROID}/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.9/bin/arm-linux-androideabi-

Generate ".config" according to default config file under arch/arm/configs.

to build the kernel Image for i.MX 6Quad, 6QuadPlus, 6DualLite, 6Solo, 6SoloLite,

6SoloX ,7Dual and 7ULP

\$ make imx_v7_android_defconfig

\$ make KCFLAGS=-mno-android

컴파일 하면 된다.

2.3. U-boot 수정

u-boot를 Mango-IMX6Q에 맞게 수정해야 한다. 순서는 RAM-> Serial(Debug) -> Display(HDMI,10.1인치) -> 이더넷

2.3.4. RAM 살리기

Mango-IMX6Q는 512MB*4EA DDR3 장착되어 있다.

RAM 설정 파일은 board/freescale/mx6sabresd/mx6q_4x_mt41j128.cfg에 정의가 되어 있다.

Sabresd 보드는 1GB RAM이므로 설정 값을 변경한다.

같은 Sabreauto 보드에 설정값이 2GB RAM이다. 복사를 해 온다. 만약 같은 것이 없으면, 메모리 데 이터 시트와 i.MX6Q RAM 설정 부분을 보면서 모두 맞추어야 한다.

board₩freescale₩mx6sabreauto₩imximage.cfg 파일에 RAM 설정 부분을 가지고 와서 똑같이 맞춘다. 컴파일 해서 RAM이 제대로 살아났는지 확인 해 보자.

테스트 결과 RAM은 2GB로 인식을 했다.

U-Boot 2018.03-dirty (Sep 04 2020 - 20:10:34 +0900) CPU: Freescale i.MX6Q rev1.3 996 MHz (running at 792 MHz) CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 36C Reset cause: POR Model: Freescale i.MX6 Quad SABRE Smart Device Board Board: MX6-SabreSD DRAM: 2 GiB

2.3.5. PMIC 제거 에러 잡기

아래와 같이 에러가 발생을 한다.

U-Boot 2018.03-dirty (Sep 04 2020 - 20:10:34 +0900)

CPU: Freescale i.MX6Q rev1.3 996 MHz (running at 792 MHz)

CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 25C

Reset cause: POR

Model: Freescale i.MX6 Quad SABRE Smart Device Board

Board: MX6-SabreSD

DRAM: 2 GiB

read error from device: 89f18f10 register: 0x0!read error from device: 89f18f10 register: 0x3!PMIC: PFUZE100! DEV_ID=0xffffffb REV_ID=0xffffffb

read error from device: 89f18f10 register: 0x21!write error to device: 89f18f10 register: 0x21!read error from device: 89f18f10 register: 0x24!write error to device: 89f18f10 register: 0x24!read error from device: 89f18f10 register: 0x2f!write error to device: 89f18f10 register: 0x2f!read error from device: 89f18f10 register: 0x32!write error to device: 89f18f10 register: 0x32!write error from device: 89f18f10 register: 0x32!write error

initcall sequence 8ff9eb4c failed at call 17804cbc (err=-22)

ERROR ### Please RESET the board

Mango-IMX6Q에서는 PFUZE100(PMIC) 사용하지 않는다.

board/freescale/mx6sabresd/mx6sabresd.c 파일을 수정

power_init_board함수를 호출 하는데

안드로이드 전체 이미지를 Write하기에는 시간이 많이 걸리므로, u-boot만 컴파일 후 Linux 이미지를 사용한다.

http://crztech.iptime.org:8080/Release/mango-imx6q/linux/kernel-4.1.15/20190321/mango-imx6q-kernel4.1.15-linux-10.1-image-20190321.tgz

다운로드 받아서, sd에 Write한다. U-boot.imx 파일을 복사한 후 아래 명령으로 Write하면 된다.

\$ sudo ./sdwriter-ubuntu16.04 sdb imx6q bin

u-boot 소스에 Device tree가 있다.

arch/arm/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi 파일 수정해야 한다.

#if 0 //crazyboys 20200907

pmic: pfuze100@08

... #endif

PMIC 막으니까 아래와 같이 에러가 발생을 한다.

initcall sequence 8ff9eb4c failed at call 17804cbc (err=-19)

ERROR ### Please RESET the board

찾아 보면 아래와 같다.

common/board_f.c 파일에

void board_init_f(ulong boot_flags)

=>

lib/initcall.c:

printf("initcall sequence %p failed at call %p (err=%d)₩n",

common/board_f.c 파일에

static const init_fnc_t init_sequence_f[] 에 순서가 정해져 있다. Pfuze 부분을 삭제 했으니 에러가 발 생한 것 같다.

찾았다. common/board_r.c 파일에서

//crazyboys 20200907 power_init_board,

막으면 된다. 아래와 같이 console까지 간다.

U-Boot 2018.03-dirty (Sep 07 2020 - 14:16:16 +0900)

CPU: Freescale i.MX6Q rev1.3 996 MHz (running at 792 MHz)

CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 33C

Reset cause: POR

Model: Freescale i.MX6 Quad SABRE Smart Device Board

Board: MX6-SabreSD

MANGO-IMX6Q-DRAM: 2 GiB

MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2

Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment

Failed (-5)

No panel detected: default to Hannstar-XGA

Display: Hannstar-XGA (1024x768) In: serial serial Out: Err: serial flash target is MMC:2 Net: No ethernet found.

Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment Failed (-5) 에러가 나오는 것은 SD가 제대로 detec가 되지 않아서 이다.

2.3.6. SD4 detect 하기

CX-IMX6Q 회로도를 보면 SD4를 SD 부팅으로 사용한다.



board/freescale/mx6sabresd/mx6sabresd.c 소스에서 수정을 한다.

static iomux_v3_cfg_t const usdhc4_pads[] = { IOMUX_PADS(PAD_SD4_CLK_SD4_CLK | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)), IOMUX PADS(PAD SD4 CMD SD4 CMD | MUX PAD CTRL(USDHC PAD CTRL)), IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT0_SD4_DATA0 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)), IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT1_SD4_DATA1 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)), IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT2_SD4_DATA2 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)), IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT3_SD4_DATA3 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)), #if 0 //crazyboys 20200907 remove it IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT4_SD4_DATA4 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)),

```
IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT5_SD4_DATA5 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)),
IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT6_SD4_DATA6 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)),
IOMUX_PADS(PAD_SD4_DAT7_SD4_DATA7 | MUX_PAD_CTRL(USDHC_PAD_CTRL)),
#endif
```

};

아래 cd 핀 수정, SD4는 cd pin을 사용하지 않음

```
int board mmc getcd(struct mmc *mmc)
{
        struct fsl_esdhc_cfg *cfg = (struct fsl_esdhc_cfg *)mmc->priv;
        int ret = 0;
        switch (cfg->esdhc_base) {
        case USDHC2_BASE_ADDR:
                ret = !gpio_get_value(USDHC2_CD_GPIO);
                break:
        case USDHC3_BASE_ADDR:
                //ret = !gpio get value(USDHC3 CD GPIO);
                ret = 1; /* eMMC/uSDHC3 is always present */
                break:
        case USDHC4_BASE_ADDR:
                ret = 1; /* uSDHC4 is always present */
                break:
        }
        return ret:
```

arch/arm/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi 수정

pinctrl_usdhc4: usdhc4grp {				
fsl,pins	fsl,pins = <			
	MX6QDL_PAD_SD4_CMDSD4_CMD	0x17059		
	MX6QDL_PAD_SD4_CLKSD4_CLK	0x10059		
	MX6QDL_PAD_SD4_DAT0_SD4_DATA0	0x17059		
	MX6QDL_PAD_SD4_DAT1SD4_DATA1	0x17059		
	MX6QDL_PAD_SD4_DAT2_SD4_DATA2	0x17059		
	MX6QDL_PAD_SD4_DAT3_SD4_DATA3	0x17059		
#if 0 //crazyboys 20200907				
	MX6QDL_PAD_SD4_DAT4_SD4_DATA4	0x17059		

	MX6QDL_PAD_SD4_DAT5SD4_DATA5	0x17059
	MX6QDL_PAD_SD4_DAT6SD4_DATA6	0x17059
	MX6QDL_PAD_SD4_DAT7SD4_DATA7	0x17059
#endif		
	>;	
};		
&usdhc4 {		
pinctrl-names = "	default";	
pinctrl-0 = <&pin	nctrl_usdhc4>;	
bus-width = <4>;		
non-removable;		
no-1-8-v;		
keep-power-in-su	spend;	
status = "okay";		
};		
include/configs/mx6sabres	:d.h 파일 수정	

2

#define CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV

/* crazyboys 20200907 SDHC3-> SDHC4 */

#define CONFIG_MMCROOT

"/dev/mmcblk3p2" /* crazyboys 20200907 SDHC3 -

> SDHC4 */

이미지를 Write 후 environment를 설정을 한다.

setenv mmcdev 2

전체 설정을 하려면 http://crztech.iptime.org:8080/Release/mango-imx6q/linux/kernel-

4.1.15/20190321/HowTo.txt 파일을 열어서 설정을 한다.

=> mmcinfo	
Device: FSL_SDHC	
Manufacturer ID: 3	
OEM: 5344	
Name: SC16G	
Bus Speed: 50000000	
Mode : SD High Speed (50MHz)	
Rd Block Len: 512	
SD version 3.0	
High Capacity: Yes	
Capacity: 14.8 GiB	
Bus Width: 4-bit	

Erase Group Size: 512 Bytes

확인 할 수 있다.

2.3.7. 이더넷 포팅 하기

Mango-IMX6Q는 PHY칩을 Athros8035를 사용한다. PHY Address는 0을 사용한다.



#define IMX_FEC_BASE	ENET_BASE_ADDR
#define CONFIG_FEC_XCV_TYPE	RGMII
#ifdef CONFIG_DM_ETH	
#define CONFIG_ETHPRIME	"eth0"
#else	
#define CONFIG_ETHPRIME	"FEC"
#endif	
#define CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR	0 /* crazyboys 20200907 1->0 */

테스트 방법 MAC address를 지정을 해야 한다.

*** Warning: no boot file name; using 'C0A864D7.img' Using FEC device TFTP from server 0.0.0.0; our IP address is 192.168.100.215; sending through gateway 192.168.100.1 Filename 'C0A864D7.img'. Load address: 0xfec Loading: * TFTP error: 'File not found' (1) Not retrying...

이더넷이 ip를 할당 받으면 된다.

2.3.8. HDMI 확인 하기



2.3.9. Display 포팅하기

회로도를 보면 LCD Power Enable, Backlight GPIO가 있다.

구분	Pad Name	GPIO
LCD_BL_CTRL	SD1_DAT2	GPIO1_19
DISP0_PWR_EN	ENET_TXD0	GPIO1_30

IMX6DQRM-Reference Manual.pdf 데이터시트를 보면 아래와 같이 정의가 되어 있다.

LCD_BL_CTRL과 DISP0_PWR_EN을 모두 High해야 LCD가 밝아져서 화면이 표시가 된다. 정확히 말하면 LCD_BL_CTRL 핀은 PWM 신호로 제어하는 것이 맞으나, u-boot에서 화면 밝기를 조절하지 않고, 커널에서 조절하는 것으로 하겠다. DISP0_PWR_EN핀은 LCD에 Power를 공급할 때 제어하는 핀이다.

board/freescale/mx6sabresd/mx6sabresd.c파일에서 아래와 같이 정의를 한다.

#define DISP0_PWR_EN IMX_GPIO_NR(1, 30)//crazyboys 20200907
#define DISP0_BACKLIGHT_EN IMX_GPIO_NR(1, 19) //crazyboys 20200907

static void enable_backlight(void)

{

SETUP_IOMUX_PADS(bl_pads); gpio_request(DISP0_PWR_EN, "Display Power Enable"); gpio_direction_output(DISP0_PWR_EN, 1); #if 1 //crazyboys 20200907 gpio_request(DISP0_BACKLIGHT_EN, "Display Backlight Enable"); gpio_direction_output(DISP0_BACKLIGHT_EN, 1);

#endif

}

LCD에 따라서 타이밍 값을 아래와 같이 수정한다.

static struct display_info_t const displays[] 배열에 아래와 같이 추가한다.

} }, {
 .bus = 0,
 .addr = 0,
 .pixfmt = IPU_PIX_FMT_BGR24,

```
.detect = NULL
    .enable = enable_rgb,
    .mode
           = {
        .name
                      = "MANGO-CAP7",//crazyboys 20151005
        .refresh
                      = 60,
        .xres
                      = 1024,//800,
                       = 600, //480,
        .yres
                      = 51200,//29850,
        .pixclock
        .left_margin
                      = 60,
        .right_margin = 60,
        .upper_margin = 5,//23,
        .lower_margin = 5_{1}/(10_{1})
        .hsync_len
                      = 200,10,
        .vsync_len
                       = 25,//10,
        .sync
                       = 0,
        .vmode
                      = FB_VMODE_NONINTERLACED
} }, {
    .bus
           = 0,
    .addr = 0
    .pixfmt = IPU_PIX_FMT_BGR24,
    .detect = NULL,
    .enable = enable_rgb,
    .mode = {
        .name
                        = "MANGO-PRESS10.4",//crazyboys 20151005
        .refresh
                      = 60,
                       = 800, //800,
        .xres
        .yres
                      = 600,//480,
                      = 20000,//51200,//29850,
        .pixclock
        .left_margin
                      = 60,
        .right_margin
                       = 60,
        .upper_margin = 5,//23,
        .lower_margin = 5,//10,
        .hsync_len
                       = 200,10,
        .vsync_len
                       = 25,//10,
        .sync
                       = 0,
        .vmode
                        = FB VMODE NONINTERLACED
} }, {
    .bus
           = 0,
```

```
.addr
            = 0.
    .pixfmt = IPU_PIX_FMT_BGR24,
    .detect = NULL,
    .enable = enable_rgb,
    .mode
            = {
        .name
                        = "MANGO-CAP10.1",//crazyboys 20151005
        .refresh
                      = 60,
                       = 1280, //800,
        .xres
                      = 800,//480,
        .yres
                      = 13468,//51200,//29850,
        .pixclock
        .left_margin
                      = 68,
        .right_margin = 60,
        .upper_margin = 8,//23,
        .lower_margin = 8,//10,
                       = 2,
        .hsync_len
        .vsync_len
                       = 2,//10,
                       = 0,
        .sync
        .vmode
                         = FB_VMODE_NONINTERLACED
.bus
            = 0,
    .addr
            = 0,
    .pixfmt = IPU_PIX_FMT_BGR24,
    .detect = NULL
    .enable = enable_rgb,
    .mode
           = {
                        = "MANGO-PRESS7",//crazyboys 20151005
        .name
        .refresh
                     = 60,
                       = 800,
        .xres
        .yres
                       = 480,
        .pixclock
                       = 37879,
        .left_margin
                      = 46,
        .right_margin = 16,
        .upper_margin
                       = 23,
                       = 7,//10,
        .lower_margin
        .hsync_len
                       = 1,
        .vsync_len
                       = 1,//10,
                        = 0,
        .sync
```

.vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED

u-boot에서 검증한다.

=> setenv panel MANGO-PRESS7

=> saveenv

Saving Environment to MMC...

Writing to MMC(2)... done

=> reset

resetting ...

리부팅하고 u-boot에서 프롬프트에서 멈추면 로고가 나온다.

<10.1" LCD>

setenv panel MANGO-CAP10.1

saveenv

reset

<7" 1024x600 LCD>

setenv panel MANGO-CAP7 saveenv reset U-Boot 2018.03-dirty (Sep 07 2020 - 17:41:30 +0900) CPU: Freescale i.MX6Q rev1.3 996 MHz (running at 792 MHz) CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 45C Reset cause: POR Model: Freescale i.MX6 Ouad SABRE Smart Device Board Board: MX6-SabreSD MANGO-IMX6Q-DRAM: 2 GiB fec_phy_reset MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2 Loading Environment from MMC... OK Display: MANGO-CAP7 (1024x600) IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7) panel size = 1024×600 pixel clk = 19531000Hz crz pixel_fmt=861030210 IPU DMFC DP HIGH RES: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)

아래와 같이 에러 발생 시 수정 방법은 아래와 같다.

Display: MANGO-PRESS10.4 (800x600)

mxcfb: Error initializing panel.

"IPU_PIX_FMT_BGR24" 정의가 되어 있는데, 제대로 동작을 하지 않는다.

.pixfmt = IPU_PIX_FMT_BGR24,

{

drivers/video/ipu_disp.c 파일에서 "IPU_PIX_FMT_BGR24" 추가한다.

static int ipu_pixfmt_to_map(uint32_t fmt)

```
switch (fmt) {
case IPU_PIX_FMT_GENERIC:
case IPU_PIX_FMT_RGB24:
case IPU_PIX_FMT_BGR24: //crazyboys 20200907
```

2.3.10.U-boot에서 로고 변경하기

https://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys/40199 글을 참조해서 변경 한다. tools/logos/ 디렉토리에 freescale.bmp 파일을 변경하면 됩니다. 해당 파일은 tools/Makefile 에서 보면 아래와 같이 컴파일이 되어 진다. # Use board logo and fallback to vendor ifneg (\$(wildcard \$(srctree)/\$(src)/logos/\$(BOARD).bmp),) LOGO_BMP= \$(srctree)/\$(src)/logos/\$(BOARD).bmp else ifneq (\$(wildcard \$(srctree)/\$(src)/logos/\$(VENDOR).bmp),) LOGO_BMP= \$(srctree)/\$(src)/logos/\$(VENDOR).bmp endif endif 아래 명령이 실행되면서 만들어 진다.

\$(LOGO_H): \$(obj)/bmp_logo \$(LOGO_BMP)
\$(obj)/bmp_logo --gen-info \$(LOGO_BMP) > \$@

[출처] u-boot 로고 이미지 변경하기 (Embedded Crazyboys) | 작성자 머털도사

7인치 감압식 LCD를 사용하면 해상도가 800x480이므로 800x480에 8bit에 BMP 파일을 만든다.



CZTECHNOLOGY

2.3.11.이더넷 포팅 하기

2.3.12.이더넷 포팅 하기

2.4. 이미지 툴 다운로드 해 보자.

우선 안드로이드 툴이 필요하다.

https://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=P9.0.0_1.0.0_GA_TOOL&appType=file 1&DOWNLOAD_ID=null

android_p9.0.0_1.0.0-ga_tools.tar.gz 파일을 다운로드 받는다.

압축을 해제하면 어떻게 사용하는지 확인 해 보면, 리눅스 PC에서 사용해야하는 shell 형태로 되어 있다. 좀 더 살펴 보자. 이전에는 mfgtools를 사용했는데 변경 되었다.

2.4.13.소소제목

